

Цифровая паяльная станция Магистр Ц20-ПРК



Номенклатура :

«Магистр Ц20-ПРК» 100Вт 220В

Код товара: 10135

«Магистр Ц20-ПРК» 100Вт 36В

Код товара: 10136

Данная модификация разрабатывалась с целью расширения возможностей линейки простых паяльных станций. Фактическое расположение мощного нагревательного элемента непосредственно в зоне пайки позволяет добиться максимальной точности поддержания температуры и комфортно работать с элементами имеющими большую теплоемкость. А самое главное, что все эти преимущества теперь доступны в бюджетной линейке Ц20.

Паяльник ПРК-Ц20 оснащается насадками картриджного типа. Линейка выпускаемых картрижей насчитывает три варианта форм (клин, односторонний срез, миниволна), формы клина и одностороннего среза имеют размеры от $O=0,8\text{мм}$ до $O=5,0\text{мм}$, а картриджи форм-фактора миниволна выпускаются с размерами $O=2,5\text{мм}$ и $O=3,5\text{мм}$.

Комплект поставки: Комплект поставки: Паяльная станция Магистр Ц20-ПРК, паяльник ПРК-Ц20, подставка М4 для паяльника, руководство по эксплуатации.

Параметры

Напряжение питания: 220В (36В) 50Гц

Количество каналов подключения паяльников: 1 шт

Антистатическое исполнение: Да

Номинальная мощность паяльника: 100Вт

Напряжение питания: 220В(36В)50Гц

Напряжение питания паяльников: 36В

Диапазон температур: 100-400 °С

Стабильность поддержания температуры: +/- 5 °С

Габаритные размеры: 125x90x130мм